

BATERIE LABORATORNÍ SMĚŠOVACÍ

Užití výrobku

Vodovodní směšovací baterie pro laboratorní použití jsou určeny pro instalaci na vodovodní rozvody v interiérech staveb pro směšování teplé a studené vody.

U pákových baterií zvednutím páčky nahoru docílíte průtoku vody. Směrem zleva doprava dochází k míšení teplé a studené vody.

Technické údaje

Doporučené hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku:

- maximální teplota vody 65°C
- pro běžný provoz se doporučuje teplota do 60°C
- maximální tlak 5 bar (0,5 MPa).

V případě, že by tlak přesáhl hodnotu 0,5 MPa (5 bar), doporučujeme nainstalovat redukci tlaku.

Dále je třeba se vyvarovat velkých tlakových rozdílů na přívodu teplé a studené vody.

Instalace

Montáž jednotlivých výrobků musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou! Doporučujeme svěřit montáž odborné instalátérské firmě. Při montáži používejte pouze patřičné nářadí, na škody způsobené neodbornou montáží nebude brán zřetel!

Před vlastní montáží baterie důkladně vyčistěte rozvod vody. Než přistoupíte k instalaci výrobku, nechtejте potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily případné usazeniny a nečistoty. V každém případě doporučujeme instalovat filtry k přívodu vody, aby se zamezilo zanesení výrobku nečistotami i v budoucnu.

Stojánkové baterie je nutné připojit pomocí flexi hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky (nejsou součástí balení) pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě montáže bez sítěk pozbývá baterie záruku na vady způsobené mechanickými nečistotami.

Vývod na teplou vodu instalujte při čelním pohledu vlevo a vývod na studenou vodu vpravo.

Před kontrolou ovládacího mechanismu na těsnost odšroubujte a zkontrolujte perlátor. Konzervační tuk důkladně propláchněte horkou vodou.

Po dokončení instalace baterii řádně propláchněte. První puštění vody provádějte s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprškou. Po odpuštění cca 5 litrů vody uzavřete páku a našroubujte perlátor nebo spršku. Prvních čtrnáct dní provozu při každém použití pro pitné účely odpusťte vodu, aby se baterie řádně propláchl.

Údržba a péče

Baterie vyžadují pravidelné ošetření a lze je velmi snadno poškodit jak mechanicky, například prostředkem s abrazivní (brusnou) složkou.

Na čištění vodovodních baterií a ventilů používejte výhradně vodu a neutrální saponáty za použití pryžových mycích hub a pro vysoušení měkké hadříky. Alkohol, rozpouštědla a čisticí prostředky, obsahující kyselé nebo agresivní komponenty, antikorozní prostředky, brusný papír nebo drátěnky jsou nepřijatelné, jelikož by mohly nevratně poškodit povrch Vaší vodovodní baterie!

Po použití očistěte baterii vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou nebo malým množstvím neutrálního tekutého mýdla, opláchněte čistou vodou a otřete do sucha. Při otření po každém použití se nebude na povrchu baterie usazovat vodní kámen.

Zvláštní péči mimo běžného pravidelného čištění věnujte perlátoru, abyste se vyhnuli usazeninám vodního kamene a případným hnilobám. Postupujte následovně: patřičným klíčem povolte objímku perlátoru, poté vyjměte těsnění a vlastní perlátor, vypláchněte perlátor pod tekoucí vodou, případně odstraňte usazeniny. Po vyčištění zkompletujte části v obráceném pořadí.